

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **5M0194021** Fecha Inicio: **07/10/22** **08:46** Fecha Fin: **07/10/22** **09:13**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

TIPO DE DAÑO	DAÑO IDENTIFICADO	CANTIDAD	DIAGNÓSTICO	REPARACIÓN	REPLAZO	REPLAZO (AMBOS)

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-01)	Pila (E-02)	"Flujo a 0" (E-03)				(E-04)	(E-05)	(E-06)		
															<i>Baja presión</i>
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	Si	Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Buena															
Con Sobrecalentamiento															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E0)	
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L0-E0))	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta líneas eléctricas	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de alivio de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-01)	Pila (E-02)	"Flujo a 0" (E-03)				(E-04)	(E-05)	(E-06)		
															<i>Baja presión</i> <i>redist</i>
FIRMA MANTENIMIENTO															
<i>[Signature]</i>															