



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 001 MAU/PV-200
Fecha Actualización: 05/08/2010
Página 1 de 2

Fecha Remisión	Rutina	Auxiliar	No. Orden
Codigo Equipo	MZ 4767 B	Fecha Inicio	12/04/22 7:33
		Fecha Fin	12/04/22 5:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALTA DE MANTENIMIENTO			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Relho lateral				
	Relho lateral (cogaste)				
	Relho lateral (pergaste)				
	Switch encendido				

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES						
					Desconexión			Pila			"Fijo a 0"			ALARMA		BARRAS		RUEDAS			
					(1-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)	(11-12)	(13-14)	(15-16)	(17-18)	(19-20)	(21-22)							
20101	63	95.1	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Mant. Concentradora
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Otras Alarma		No		Si		Cual?										
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No			3. ESTADO DE MANGUERAS		Duro		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Budo		Mala						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																					
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES																					
Buena					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		5:		Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK fuerte
6	Otras:		
7	Otras:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila = 0 (Cierre fijamento)	Se verifica indicación de alarmas (L1 - L2 - E3)	ES
2	Fuga Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo y LED amarillo (L1-L2-E3)	L3
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de aire	Cambia manguera de salida de aire de compresor	OX
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES						
					Desconexión			Pila			"Fijo a 0"			ALARMA		BARRAS		RUEDAS			
					(1-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)	(11-12)	(13-14)	(15-16)	(17-18)	(19-20)	(21-22)							
20102	6.1	93.8	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Conecta nuevamente la forma mantenimiento