

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO CAD-001-F-003 Versión: 1 Fecha Actualización: 06/06/09 Página 1 de 3	
Fecha Recepción		Permisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	
Código Equipo	M2J55194397			Fecha Inicio	M/04/22 10:00	Fecha Fin	M/04/22 11:12
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CONVENSIO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLADO	FILTROS	BAZES	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flejo a F"					0400	0401	0402		
					01-02	03-04	05-06	07-08	09-10	11-12								
SI	9.0	94.0	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI					Mont preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 hora		Generó Alarma		SI		SI		SI		Cuid?				
2. RUEDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		SI		SI		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	NO			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifico voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flejo - 0 (Cierre Registro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - S5)	N.A
2	Flejo Verde	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y SL-L3-60)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Observar mangante de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CONVENSIO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLADO	FILTROS	BAZES	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flejo a F"					0400	0401	0402		
					01-02	03-04	05-06	07-08	09-10	11-12								
SI	8.0	93.2	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	OK	SI	SI					Comando preventivo a Wilson
FIRMA MANTENIMIENTO		Wilson																