



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-UM/FE-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 14-02-20 Remisión # _____ Asistir Mantenimiento: JONICE AGUIRRE No. Orden _____

Código Equipo: NN-3598B Fecha Inicio _____ Hora Inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
REJILLA CENTRAL DESPASTE		7			

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ODOROS	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			
	16326	65	848	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas								
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		LIMPIEZA PURIZA 7.84 GENERAL												
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2		TAMIZES	2
	Kit m. TAMIZES	7			
	Kit TANQUE ORIGINAL	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujo/Retorno)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - E0)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L3-E5))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ODOROS	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			
	16329	66	952	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

FIRMA MANTENIMIENTO