

Fecha Remisión: **02-01-24** Remoción #: _____ Auxiliar Mantenimiento: **TANIER A SUAREZ** No. Orden: _____

Código Equipo: **NN-4336B** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
REACHE POP Y VELCRO					7

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIBIENDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	13216	66	952	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Generó Alarma			No		Si			Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No			3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas		Males	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES							7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	51
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	TUBO DE REFRIGERACION	1		PILA	7
	FILTRO DE AIRE INTERNO	1			
	Kit M- A Tubo de Refrigera	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Pila = 0 (Cierre fugitivo)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	51
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo) o (LD-LS)	51
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
3	Desconexión lejana de flujo	Desconexión línea eléctrica	51
4	Activación de ventosa de aire	Operar mangara de sacho de aire de compresor	51
5	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIBIENDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	13218	65	951	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51		
PRIMA MANTENIMIENTO															