

<b>OXPro</b>		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMATO	
						Codigo: GMD-020-PR-005	
						Version: 1 Fecha Actualización: 05/08/2018	
						Página 1 de 2	
Fecha Remisión	Remisión a	Asistir Mantenimiento		No. Orden			
Código Equipo	MV-4331 B		Modelo	911033L	Fecha Fin	01/10/21	9:39
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA		SI	NO	FECHA INICIO ASLAMIENTO	FECHA FIN ASLAMIENTO		
falta lateral							

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							OBSERVACIONES					
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)	RELLENAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	VALV (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS			
En Mantenimiento	6.2	94.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Genera Alarma		SI		SI		SI		SI			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Males		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.2V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Otras fugas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - EE)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma roja y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-EE)	Lo
3	Conexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de aire	Control escape de aire de otro de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							OBSERVACIONES					
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)	RELLENAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	VALV (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS			
En Mantenimiento	6.2	91.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento
FIRMA MANTENIMIENTO																	
Abelma G.																	