

<b>OXPro</b>		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMATO Código: SAC-AMM-FR-008 Versión: 1 Fecha Actualización: 04/03/09 Página 1 de 2	
Fecha Revisión	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento				No. Orden	
Código Equipo	17205257516		Fecha Inicio	26/04/02 9:47	Fecha Fin	26/04/02	10:59
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
			X				

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)				ALARMA (SI/NO)
1490	8.5	96.9	Ji	Si	Si	N.A	Ji	Si	Si	N.A	Ji	Si	Ment. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 hora		Generó Alarma		X	Si	Cul?			
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Mala
3. DAÑOS IDENTIFICADOS													
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES													
Bueno					T. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila A.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o suena	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarma (LI - LO - E0)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (S.L-LO-E0)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Cabrerá mangoneo de salida de aire de escape	N.D
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)				ALARMA (SI/NO)
1590	8.4	96.3	Si	Si	Si	N.A	Ji	Si	Si	N.A	Ji	Si	Funciona Correctamente
FIRMA MANTENIMIENTO												Walter C.	