



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMIATO  
OXD-AMM-FR-008  
Versión 1 Fecha Actualización: 05/03/19  
Página 1 de 1

Fecha Recepción: \_\_\_\_\_ Revisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_  
Codigo Equipo: **AN-2942B** Fecha Inicio: **27/04/22** 7:35 Fecha Fin: **27/04/22** 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	CROMOMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RE-ALIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconectación	Pila	"Flujo a 0"				01-01	01-02	01-03		
	1625	6293.7	5	5	SI	SI	LO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90min		Genero Alarma		SI		SI		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		X No Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOR															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Solamente/temperatura					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	COMANDO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Fijadores)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desactivación línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Controlar manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	CROMOMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RE-ALIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconectación	Pila	"Flujo a 0"				01-01	01-02	01-03		
	16120	6192.1	SI	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Final Mantenimiento