

Fecha Revisión: Remisión # Auxiliar Mantenimiento No. Orden

Código Equipo: **MN-1938B** Fecha Inicio: **29/04/22** 7:37 Fecha Fin: **29/04/22** 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
		<input checked="" type="checkbox"/>		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"		REJILLAS	FILTROS	BASE			BASE	MARKA	SI-NO
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)	(SI-NO)	
	1938B	6.0	97.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont. preventivo			

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	<b>90min</b>	Generador Alarma	<b>NO</b>	SI	CañF		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI-NO	<b>X</b>	3. ESTADO DE MANGUERAS	<b>Buena</b>	Males	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	<b>OK</b>	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	<b>Buena</b>	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	<b>SI</b>	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	<b>SI</b>
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	<b>OK</b>
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	<b>OK</b>
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	<b>OK</b>
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	<b>fuerte</b>
6	Otros:		
7	Otros:		

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cilindro vacío)	Se verifica activación de alarmas (LI - LD - ES)	<b>ES</b>
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-ES))	<b>LO</b>
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	<b>OK</b>
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta líneas eléctricas	<b>OK</b>
5	Activación de válvula de aire	Desvincular manguera de salida de aire de compresor	<b>OK</b>
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"		REJILLAS	FILTROS	BASE			BASE	MARKA	SI-NO
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)	(SI-NO)	
	1938B	6.2	97.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona correctamente			

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Signature]*