

Fecha Remisión	Remisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
----------------	------------	------------------------	-----------

Codigo Equipo <b>MM-976 B</b>	Fecha Inicio <b>14/01/22</b>	Hora Inicio <b>9:03</b>	Fecha Fin <b>25/01/22</b>	Hora Fin <b>0:57</b>
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
		SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLENO	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					SAGE	MANEJA	Z-NO			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)									(SI-NO)
9003	6.0	5.0	5.0	5.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Man. Correcto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 hora		Generó Alarma		No		SI		Cuel?		SI		Malo			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malo		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Plampuca tamiz	1			
	tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Solenoides)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E5)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de flujo	Obstruir mangueras de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLENO	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					SAGE	MANEJA	Z-NO		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
909061	6.1	5.3	5.3	5.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento
FIRMA MANTENIMIENTO																		