

		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMAS Código: SDA-ATA-F-000 Versión: 1 Fecha Actualización: 02/06/09 Página 1 de 1	
Fecha Realizado	Revisado #	Aprobado Mantenimiento		Mo. Orden			
Código Equipo	7PSE2018110000155		Fecha Inicio	17/06/22	7:33	Fecha Fin	17/06/22 9:10
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGAS	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			TEMPERAS	FILTROS	MARE	LOGRO DE BARRAS			BUCAS	OBSERVACIONES
					Desconecta (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Pipa a T" (SI/NO)				SI (SI/NO)	SI (SI/NO)	SI (SI/NO)		
3361	6.6	93.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Man? Preventions
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Gener. Alarma		No		SI		Cuel?			
2. RUEDA EXTRAIDA		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		Móvil		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		T. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobremuestreo					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba PIA 5.5 V	Se verifica voltaje en la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser activada la fuente	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

DESCRIPCION DEL DIAGNOSTICO IDENTIFICADO	DESCRIPCION	CANT	COMBUST	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Emoción	Descripción	Resultado
1	Purga # 2 (Clara fluorescente)	Se verifica actuación de sistema (L1 - L2)	OK
2	Purga Manera	Se verifica actuación de alarma visual y sonora (L50) fija a LED amarillo y (L1-L2-50)	OK
3	Desconectar alarma	Actuación alarma sonora	OK
4	Desconectar tarjeta de flujo	Desconectar alarma electrónica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obtención manómetro en salida de aire de compresión	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGAS	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			TEMPERAS	FILTROS	MARE	LOGRO DE BARRAS			BUCAS	OBSERVACIONES
					Desconecta (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Pipa a T" (SI/NO)				SI (SI/NO)	SI (SI/NO)	SI (SI/NO)		
3361	6.4	93.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento	
PRIMA MANTENIMIENTO														Wlbrma G.	