



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GADM-AM-FR-028
 Fecha Actualización: 03/06/2019
 Página 1 de 3

Fecha Remisión: _____ Remisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **17255174277** Fecha Inicio: **02/05/22** 9:02 Fecha Fin: **02/05/22** 13:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO _____ FECHA FIN AISLAMIENTO _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPARTE	REPARTE CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESION	CURSERO	FILLOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (3-40)	Pila (3-40)	"Flujo a T" (3-45)				BASE (3-102)	MANEJA (3-102)		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
					SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI		Mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90min		Gener. Alarma	No	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	X	3. ESTADO DE MANUERAS		Flujo	X	Moto	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	Moto		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota a fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo "B" (Carga Neumática)	Se verifica activación de alarmas (LS - LI - ES)	N.A
2	Flujo Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LS-LI-ES))	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Operar manopla de salida de aire de compresor	N.A
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESION	CURSERO	FILLOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (3-40)	Pila (3-40)	"Flujo a T" (3-45)				BASE (3-102)	MANEJA (3-102)		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
					SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI		Comento por mantenimiento Kblm r G.