



### ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 01  
 Código: OADMAL-FR-008  
 Versión: 0 Fecha Actualización: 10/12/2010  
 Página 1 de 2

Fecha Retiro: 10/4/123 Retiro N: 103254 Acudir Mantenimiento: Santiago Moreno No. Orden: \_\_\_\_\_

#### IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equip: NU-2180 Fecha Inico: 10/4/123 Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: 10/4/123

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	BENEFICIOS	CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	
					DI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

#### AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (S-No)				0000	0001	0002		
2744794	95	5	5	5	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO Tiempo de la prueba: \_\_\_\_\_ Generó Alarma:  Sí  No

2. RUIDO EXTRAÑO SI  NO  3. ESTADO DE MANGUERAS  Sí  No Males  4. SISTEMA DE REFRIGERACION  Sí  No

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: \_\_\_\_\_

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si Con Submúltiples: \_\_\_\_\_

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otras		
7	Otras		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno Switch	1			
	acople a tierra	1			

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Superalto)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E2)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma (L4) y alarma (E2) Flujo a LED anillo y (L1-L3-E2)	OK
3	Desconexión eléctrica	Adaptación alarma sonora	OK
4	Desconexión segura de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activador de salida de aire	Obstacul. trancapuz de salida de aire de concentrador	OK
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (S-No)				0000	0001	0002		
2744694	95	5	5	5	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	API o Pro bode Buda

FIRMA MANTENIMIENTO