

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equip: **MM-3467 B** Fecha Inicio: **14/4/23** Hora Inicio Labor: Fecha Fin: **14/4/23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO:

FALLA	SARG	CLASE SARG	DESCRIPCION	CANTIDAD	IG. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HONGOS	PRESION	ONGENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fluj" a "E"	RELLAS	FILTROS	BASE	BARRA	BARRA	BARRA		
16010	6.5	97	5?		SI	SI	E-5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Genero Alarma: SI

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno Malo 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: SI / No

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: *Bueno* 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno SI / Con Subenfriamiento

VALORIFICADO FALLAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del Regimen Identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS OPERATIVAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORIOS MENCIONADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cerrar Suministro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L4 - E5)	EJ
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma nivel y sensor (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L4-E5)	OK
3	Desconexión eléctrica	Indicador alarma sonora	OK
4	Desconexión sensor de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de sensor de nivel	Obtener mangara de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HONGOS	PRESION	ONGENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fluj" a "E"	RELLAS	FILTROS	BASE	BARRA	BARRA	BARRA		
16013	6.3	96.5	13	31	SI	SI	E-5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO <i>Bely</i>

FORMA MANTENIMIENTO: *Bely*