



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SMD-MAN-FR-028
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Emisión: 05-08-23
Remisión #: 192251
Auxiliar Mantenimiento: Jan Diego Benjumea
No. Orden:

Código Equipo: NN-4317B
Fecha Inicio: 05-08-23
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin: 08-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PLAGA	SI				
PLAGA	SI				
PLAGA	SI				
PLAGA	SI				
PLAGA	SI				
PLAGA	SI				
PLAGA	SI				
PLAGA	SI				
PLAGA	SI				
PLAGA	SI				

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a F"	20-40	20-40				20-40	BASE 20-40	BASE 20-40			20-40
					SI/NO	SI/NO	SI/NO												
	22990	63	94,5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma		No	X	SI	Cual?									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	X	Mala				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento			No							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Anillos	2		Filtro interno	

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarma (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a F"	20-40	20-40				20-40	BASE 20-40	BASE 20-40			20-40
					SI/NO	SI/NO	SI/NO												
	22993	6,1	95,6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO			
															FIRMA MANTENIMIENTO	<i>[Firma]</i>			