

Fecha Remisión: **4-12-23** Remitido a: **JONICA MORALES** No. Orden: _____

Identificación del Equipo: Código Equipo: **NN-497B** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DIAGN	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	C. SERVICIO	RESULTADO	CANTIDAD
			PROPIA ROSCA A HUMIFICADOR			SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITADOR: _____

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEGAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	1645386	948	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Generó Alarma	No	SI	Cual?			
2. RUJIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Clave:		
7	Clave:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Pila = 0 (Clave Flotante)	Se verifica activación de alarmas (S1 - LS - ES)	SI
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (S1-L1-DE3))	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
4	Activación de volante de arranque	Operar manivela de arranque de aire de compresor	SI
5	Clave:		
6	Clave:		
7	Clave:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEGAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	16456	65943	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PRIMA MANTENIMIENTO