



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SAC-MAINT-008
 Versión: 3 Fecha Actualizado: 11/10/2019
 Página 1 de 2

Fecha Emisión: **15-12-23** Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: **JONICIA ANDRÉS** No. Orden _____

Código Equipo: **NV-1965B** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLUJO		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
	ACOPLE PASTICO TABLERO A TUBO HUMIFICADOR 7		
	ACOPLE ROSCA TUBO HUMIFICADOR 7		
	REJILLA LATERAL DESGASTE 7		
	REJILLA CENTRAL DESGASTE 7		
	FILTRO CENTRAL DESGASTE 7		

En Mantenimiento	HUMIDIMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI/NO)			Pila (SI/NO)	"Flejo o F" (SI/NO)	REJILLAS (SI/NO)	FILTRO (SI/NO)	BASE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS (SI/NO)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	18368	66	923	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO					Tiempo de la prueba					Generó Alarma					No	Si		
2. RUÍDO EXTRAÑO					SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS					Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																		
										7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
Kit	MANGERA TAMIZES	1			
Kit	MANGERA TAMIZES OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre Flujo)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	SI
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de vehículo de arranque	Dar un impulso de arranque de arranque de arranque	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HUMIDIMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)			Pila (SI/NO)	"Flejo o F" (SI/NO)	REJILLAS (SI/NO)	FILTRO (SI/NO)	BASE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS (SI/NO)
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)
	18370	65	922	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
TITULO MANTENIMIENTO																