



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: OAD-MAN-FR-001
 Versión: 3 Fecha Actualización: 17/10/2019
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: **27-11-23** Revisión: # _____ Asesor Mantenimiento: **JONICER A. DUPELO** No. Orden: _____

Código Equipo: **2021060000043** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PAIS	BARIO	CLASIFICACION			

En Mantenimiento	HORIMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a F"					REGLAS	FILTROS	BASE
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)						
	646267	85.1	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51				
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No		Si		Cual?							
3. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		PURGA 7.85														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena				Con sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2			
	FILTRO AIRE INTERNO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo + 0 (Clase Automática)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (S.L-L2-E2)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
4	Activación de válvula de aire	Obtención manguera de salida de aire de compresor	SI
5	Otro:		
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HORIMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a F"					REGLAS	FILTROS	BASE
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)						
	646564954	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51					

FIRMA MANTENIMIENTO