

Fecha Remisión: **04-07-23** Remisión #: **189790** Auxiliar Mantenedor: **Juan Diego Benjumea** No. Orden: _____

Código Equipo: **NN-2166B** Fecha Inicio: **04-07-23** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: **04-07-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLUGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
	Acople rosca a tubo humidificador 1				SI No
	Filtro externo lateral 1				SI No
					SI No
					SI No
					SI No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULAS	FILTROS	BADE	CODIGO DE FALLAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				01-01	02-01	03-01			
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)			
	17805	6.4	45.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mito	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	X	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	SI	Con Sobrecalentamiento			no			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Pila	1			
	mangueras a tanque oxigeno	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - EE)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-EE)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Observar mangueras de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULAS	FILTROS	BADE	CODIGO DE FALLAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				01-01	02-01	03-01		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	17807	6.2	49.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO															