



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SAJ-MAN-FR-008
 Versión: 2
 Fecha Actualización: 11/10/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: **10-11-23** Remisión a: Auxiliar Mantenimiento No. Orden: _____

Código Equipo: **NN-1178B** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLASA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	TIPO	CLASIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	SI	NO

DETALLES ADICIONALES DATOS POR FACILITAR

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					SEÑALAS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"				BASE	MARE	RUEDAS		
					(L-1)	(L-2)	(L-3)	(L-4)	(L-5)								
11110	6.3	95.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: _____ Generó Alarma: No Si

3. RUIDO EXTRAÑO: SI No 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos Malos 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: *Problema con las ventosas de los links*

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: _____ 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	<i>Kit Herramientas de trabajo</i>	1		<i>Kit de Instrumentos</i>	1
	<i>Pila</i>	1		<i>Protector Display</i>	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila + 0 (Cama húmeda)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
2	Pila Mueve	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L5-E2))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión directa de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire al compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento de	HIDROMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					SEÑALAS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"				BASE	MARE	RUEDAS		
					(L-1)	(L-2)	(L-3)	(L-4)	(L-5)								
11112	6	95.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: _____