

Fecha Remisión: **29-11-23** Remisión a: **TORIBIO AVILA** Auxiliar Mantenimiento: **TORIBIO AVILA** No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
 Código Equipo: **MW-272513** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DI. REPORTE	REINICIO CARRERA
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES PARA FACILITAR:

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTRO	BALE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	SI-NO	SI-NO				SI-NO	BASE (SI-NO)	MANGA (SI-NO)			SI-NO
					SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO											
	198076.7	95.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Genero Alarma	No	SI	Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V.	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
Kit	MANGERA TAMIZES	1			
Kit	MANGERA TANQUEOPICHO	1			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cero-Flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Pila Maxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión lógica de flujo	Desactivación alarma sonora	SI
5	Almacén de reserva de agua	Obtener manguera de salida de aire comprimido	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTRO	BALE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	SI-NO	SI-NO				SI-NO	BASE (SI-NO)	MANGA (SI-NO)			SI-NO
					SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO											
19808	66	95.2															PRIMA MANTENIMIENTO		