



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-003
Versión	2
Fecha Actualización	17/10/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 14-02-2016 Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: **Javier Agudelo** No. Orden _____

Código Equipo: **NN-2314 B** Fecha Inicio _____ Hora Inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE	MARRA			RUEDAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
	14275	6.6	95	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	Si	Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		FUGA EN VALVULAS DE SICLOS LIMPIEZA GENERAL														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	51
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	BASE	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (SL - LD - EE)	51
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SL-LD-EE))	51
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	51
5	Activación de válvula de arranque	Obtener manguera de salida de aire de compresor	51
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE	MARRA			RUEDAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
	14279	6.3	94	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51			
														FIRMA MANTENIMIENTO		