

Fecha Remisión: **04-01-24** Remisión #: **1** Auxiliar Mantenimiento: **Jovier Novelo** No. Orden: **1**

Código Equipo: **NN-2437B** Fecha Inicio: **04-01-24** Hora Inicio Labor: **08:00** Fecha Fin: **04-01-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FILTRO CENTRAL	FALTANTE				1
ACEITE ROCA ATUBO A HUMIFICADOR					7
PROYECTOR DISPLAY	PCSSASIE				7

CONTROLES DE EFECTUACIONES POR FACTORES

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			BUJIAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				20-01	20-02	20-03			20-04	20-05	20-06
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)			(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)
	2232065	88	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51					

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Denaró Alarma	No	Si	Cuel?			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA X88							
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	51
6	Otros		
7	Otros		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO DE AIRE	7		TAMIZES	2
	Kit TAMIZES	7			
	Kit TAYVUE ORIGINAL	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Suprénico)	Se verifica activación de alarma (LL - LD - EM)	51
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-EM))	51
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
4	Desconexión línea de fuga	Desconecta línea eléctrica	51
5	Alimentación de voltaje de línea	Cerrar manguera de salida del aire en compresor	51
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			BUJIAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				20-01	20-02	20-03			20-04	20-05	20-06
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)			(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)
	22323	64	95	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	FORMA MANTENIMIENTO				