



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO SAC-MAN-FR-009  
Versión 3 Fecha Actualización: 11/02/2018  
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 5-1-24 Revisado a: Auxiliar Mantenimiento: JONIER AYUDELO No. Orden:

Código Equipo: NN-2558 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO
FILTRO LATERAL			FALTAR			No
FILTRO CENTRAL			FALTAR			No
ACOPLE ROSCA ATUBO HUMIFICADOR						No

VALORES INDICADOS EN CASO DE SER FACILITADO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDES	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					BASE (21-02)	BARRA (21-03)	RUEDE (21-04)		
					(20-01)	(20-02)	(20-03)	(20-04)	(20-05)	(20-06)								
	2006465	80	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Generó Alarma	No	Si	Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Malas
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA > 80							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Examen Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	KIT M- TAMIZES	1		TAMIZES	2
	KIT M- TAMPORE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Inspección	Descripción	Resultado
	Pila = 3 (Carga flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	SI
1	Pila Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y (LL-GR-ES)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión manual de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
4	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	SI

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDES	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					BASE (21-02)	BARRA (21-03)	RUEDE (21-04)		
					(20-01)	(20-02)	(20-03)	(20-04)	(20-05)	(20-06)								
	2006566	95	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

FIRMA MANTENIMIENTO