



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SAD-MAH-FR-001
 Versión: 3 Fecha Actualización: 13/10/2018
 Página 1 de 3

Fecha Remisión: 10-01-24 Revisión: Auxiliar Mantenimiento: JONIES AROVELLO No. Orden:

Código Equipo: NN-825 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE RLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				00-00	00-00		
PN	0-1 MPa	0% - 80%	0-40	0-40	00-00	00-00	00-00	00-00	00-00	00-00	00-00	00-00	00-00	
	652666	954	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó alarma		No	Si	Cuart		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala
3. DAÑOS IDENTIFICADOS									
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Subrefrigeramiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2		FILTRO DE AIRE INTERNO	1
	Kit FANJOS	1			
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cero flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	SI
2	Fujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L2-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de alarma de error	Operar mangera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				00-00	00-00		
PN	0-1 MPa	0% - 80%	0-40	0-40	00-00	00-00	00-00	00-00	00-00	00-00	00-00	00-00	00-00	
	652764	952	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO