



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAD-MAN-FB-028
 Fecha Actualización: 11/10/2018
 Página 1 de 2

Fecha Revisado: **16-01-24** Revisión a: Auxiliar Mantenimiento: **JONICA ADURCIO** No. Orden:

Código Equipo: **NW-3989 B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PCOPIE ROSCA ATUBO HUMIFICADOR 7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo e I"	RUEDAS	FILTROS				BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)
	1027766	89	S	S	S	S	ES	S	S	S	S	S		

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Garant Alarma: No: Si: Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si: No:

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos: Malas:

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: **PUREZA 7.84**

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES:

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	S
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	S
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	S
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	S
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit M-TAMIZES	7		TAMIZES	2
	Kit TANQUE ORIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila = 0 (Cama Submar)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	S
2	Fujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	S
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	S
4	Desconexión física de flujo	Desconecta línea eléctrica	S
5	Activación de válvula de alivio	Obtención manguera de salida de aire de compresor	S
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo e I"	RUEDAS	FILTROS				BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)
	1027965	953	S	S	S	S	ES	S	S	S	S	S		

FORMA MANTENIMIENTO: