



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: BAJ-AMM-FR-008
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 19-01-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: Javier Guerrero No. Orden: []

Código Equipo: NN-2052B Fecha Inicio: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FILTRO LACTEAL FAL				7	

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	URDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUZILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			BUZAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANA	BUZAS		
PRE	0-1 PSI	PSI - 9PSI	PSI-40	PSI-40	SI-NO	PSI	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	
	14785.6	89	SI	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No			SI			Qual?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Bueno			Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo
4. DAÑOS IDENTIFICADOS		PURPURA 7 89													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuste	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
KIT	M. TAMIZES	1	TAMIZ		2
KIT	TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila = 0 (Cierre hidrometro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
2	Fujo Maneta	Se verifica activación de alarma visual (panelo LED Rojo o LED amarillo y L1 L2 E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	URDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUZILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			BUZAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANA	BUZAS		
PRE	0-1 PSI	PSI - 9PSI	PSI-40	PSI-40	SI-NO	PSI	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	
	65951	SI	SI	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO