

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **Javier Agudelo** No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **mw-2174B** Fecha Inicio: **10-10-24** Hora Inicio Labor: **8:00** Fecha Fin: **10-10-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTO	SI	NO
	F		FILTRO LACTAL	1		SI	NO
	F		ACOPIE ROSCA A TUBO FLUIFICADOR	1		SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HOKOMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (20% - 96%) (SI-NO)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	1159365	65	94.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	OK		OK	OK	4:00	Genero Alarma	No	X	SI					

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo

ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Mala Con Solenoides/Amperaje: OK

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI

DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Conectar manguera de salida de aire de compresor	SI

En Mantenimiento	HOKOMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (20% - 96%) (SI-NO)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	1159764	64	94.9	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO	