ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	M2055193837	Fecha Inicio	18/04/22 10:03	Fecha Fin	18/04/22 11:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA CONDICIONADO EN PRODUCTO EN SERVICIO

FALLA	CAUSA	CORRECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	RECHAZO	CHEQUEO CAMBIO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(0-7 PSI)	(90% - 96%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	BASE (01 - 40)	MANIJA (01 - 40)	(SI-No)	Mant. preventivo
	4801	8.4	95.2	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Thora	Generó Alarma	No	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(0-7 PSI)	(90% - 96%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	BASE (01 - 40)	MANIJA (01 - 40)	(SI-No)	Correcto funcionamiento
	4802	8.3	94.6	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO