# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código: | GHO-MAN-FR-009 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 03/06/2016 |
| Página 1 de 2 | |

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

**APERTURA DE EQUIPOS**

Código Equipo: MN-322B | Fecha Inicio: 19/01/22 9:01 | Fecha Fin: 19/01/22 10:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

**CAUSAS ENCONTRADAS DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO**

| FALLA | CAUSA | SOLUCIÓN | CANTIDAD | EN REPORTE | REMPUESTO GENERADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cable de poder | 1 | | SI | X | No | |
| | | | | | SI | | No | |
| | | | | | SI | | No | |
| | | | | | SI | | No | |
| | | | | | SI | | No | |
| | | | | | SI | | No | |
| | | | | | SI | | No | |

**CAUSAS ENCONTRADAS DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0 - 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-0V) | Pila (5V-4V) | "Flujo a 0" (3.5-0V) | SENSORES (5V - 0m) | FILTROS (5V - 0m) | BASE (5V - 0m) | CÓDIGO DE BARRAS: BARRA (5V - 1.4V) | MANIJA (5V - 1.4V) | RUEDAS (5V-0m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20813 | 6.1 | 90.0 | 5l | 5V | 5V | ER | 5V | 5V | 5V | 4.1 | 5V | 5V | Mant. Correctivo |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90min | Generó Alarma | X | | SI | | Cual? | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | 5V | | Con Sobrecalentamiento | | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 6.5. V | Verifica voltaje de la pila | 5V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | OK fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

**Descripción del diagnóstico identificado**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Corre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0 - 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-0V) | Pila (5V-4V) | "Flujo a 0" (3.5-0V) | SENSORES (5V - 0m) | FILTROS (5V - 0m) | BASE (5V - 0m) | CÓDIGO DE BARRAS: BARRA (5V - 1.4V) | MANIJA (5V - 1.4V) | RUEDAS (5V-0m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20813 | 6.3 | 95.3 | 5l | 5V | 5V | ES | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | Funcionan Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO