ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-35B	Fecha Inicio	12/01/24 7:25	Fecha Fin	22/01/02 10:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ACTIVOS REPORTADOS CONCENTRADOR DESISTEMA

CAJA	CANAL	CONSECUTIVO	IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	D. REPORTE	CHEQUEO CAMBIADO			
			filtro Lateral (Desgastado)	8		SI	X	No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

CALIFICACIÓN CONCENTRADOR POR PLAGA

En Mantenimiento	HOMÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BARRA (32 – NO)	MANUAL (33 – NO)		
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% – 95%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI – No)	(SI – No)	(SI – No)			(SI – No)	
	11606	6.3	90.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	9 horas	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	ES
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento					

No.	Pruebas	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte.
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: Seguir ruta: NO encontrado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera termica	1			
	Termica	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión turbina de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HOMÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BARRA (34 – NO)	MANUAL (35 – NO)		
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% – 95%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI – No)	(SI – No)	(SI – No)			(SI – No)	
	11611	7.3	93.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.