ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	7P5XB2019020147	Fecha Inicio	02/05/22 7:35	Fecha Fin	02/05/22 9:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA — FASE DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LI-ES)	REJILLAS (5l- 4m)	FILTROS (5l- 4m)	BASE (5l- 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	2733	6.2	94.2	5l	5i	5i	LL	5i	5i	5i	NO	5i	5i	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No X	Si	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5i	Con Sobrecalentamiento	

PARAMETROS DE SALIDA — FASE DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK Leve
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
		1			

PARAMETROS DE SALIDA — FASE DE PRUEBAS REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LE - ES)	LL
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LI-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA — FASE DE VERIFICACIÓN

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LI-ES)	REJILLAS (5l- 4m)	FILTROS (5l- 4m)	BASE (5l- 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	2744	6.3	93.7	5l	5i	5i	LL	5i	5i	5i	NO	Ji	Ji	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.