ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAO-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	DM200915198	Fecha Inicio	03/05/22 10:03	Fecha Fin	03/05/22 11:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION			PRODUCTO CAMBIADO			
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	

DATOS REPORTADO DISPENSADOR DE SERVICIO

DETALLES ADICIONALES CARGUE POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 96%)	(5-8Lt)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(SI-No)	Mant. preventivo
	2623	8.6	99.1	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	N	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N/A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(93% - 99%)	(5-8Lt)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(SI-No)	Correcto funcionamiento
	2624	8.4	97.0	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO