ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 8-11-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONICA AYUDEO | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: DM 2107/9295 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

INFORME PERIÓDICO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CAMBIADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL EQUIPO	ESTA ENCENDIDO		ESTA CONECTADO	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES REPORTADOS POR FACILITY:

INFORME PERIÓDICO OPERACIÓN DE SERVICIO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-E0)	REJILLAS (5l- Min)	FILTROS (5l- Min)	BASE (5l- Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - M3)	MANIJA (5l - M3)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	1823	8.1	962	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: LIMPIEZA

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5l
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	5l
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	5l
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	5l
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	5l
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
0	Flujo = 0 (Dame fugómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E0)	5l
1	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sensor (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E0)	5l
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	5l
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	5l
4	Activación de valvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	5l
5	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-E0)	REJILLAS (5l- Min)	FILTROS (5l- Min)	BASE (5l- Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - M3)	MANIJA (5l - M3)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
1824	8.1	96.2	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	

FIRMA MANTENIMIENTO: