OXIPro OXIGENOS MEDICINALES

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Codigo: GAU.M.ANFR.009

Fecha Remisión	14-05-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Joniee Agudelo
Codigo Equipo	NN-4183B	Fecha Inicio		Hora Inicio	Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DIAGNOSTICO	REPARACION
			Rendche PoP y velcro	7

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	*Flujo = 0 (LO-ES)	CLASE (SI-No)	CRUS (SI-No)	(SI-No)	MANUAL (SI-No)	(SI-No)
	344864	96	96	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO	OK	Tiempo de la prueba	4:00	Juego Valvula	No X
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas
4. TEMPERATURA DE REFRIGERACION	OK				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Pureza 7.89				
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK	Tarjeta Valvula	OK	Bateria	OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V		SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion normal del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PANEL FRONTAL	7		TAMIZES	2
	CARCAZA YUYUBE	7			
	TARJETA FLUJO	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica normal funcionamiento (LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma (ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Se verifica desconexion electrica	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Se verifica desconexion tarjeta	SI
5	Activacion de valvula de alivio	Desactivacion valvula de alivio del compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	*Flujo = 0 (LO-ES)	CLASE	CRUS		MANUAL (SI-NO)	
	34427	67	95	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI