Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre Equipo	Fecha Inicio	Hora Inicio Labor	Fecha Fin
NN 2006 B	10-10-24	2:30	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
		X		

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE
		F	ACOPLE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR	1	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 98%)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)
	25347	6.5	95.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO: OK | Tiempo de la prueba | Genera Alarma: No | Si | Cual

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno OK

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena OK | Concepto de Mantenimiento: OK

Prueba	Descripción	Resultado
Estado Pila 5 V	Verifica [illegible]	SI
Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
Conexión electrónica	Se verifica [illegible] del equipo	SI
Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
Otros		
Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit TANQUE OXÍGENO		7		

Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
Flujo a 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL-L0-ES)	SI
Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	SI
[illegible]	Activación alarma [illegible]	SI
Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión de línea eléctrica	SI
Activación de válvula de alivio	Obstruir mangueras de salida de aire de compresor	SI
Otros		
Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)
	25347	6.4	95.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO