

OK Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES											FORMATO Versión 1 Página 1 de 2	
Folio:		Ramal/Oficina #:		Auxiliar Mantenimiento:									No. Orden:
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO													
Centro Operativo:	17255193896			Fecha Inicio:	17/02/21	10:26	Fecha Fin:	17/02/21	12:02				
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA				SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO				FECHA FIN AISLAMIENTO		
FALLA:	DANIO:	CLASE DANIO:	DESCRIPCION:			CANTIDAD:			EL REPORTE:		REPUESTO CAMBIADO:		
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE													
ÁREA DE MANTENIMIENTO													
PRUEBAS DE ALARMA				MUELLEN	MUELLEN	MUELLEN	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES		
Descripción Piso: 1-100 Altura: 1-100 Ancho: 1-100				(Si- No)	(Si- No)	(Si- No)	(Si- No)	BASE (Si- No)	MUELLEN (Si- No)	RUEDAS (Si- No)	<i>Mont.</i> <i>Proventura</i>		
1. CICLADO				Tiempo del lavado:	90 min	Gancho Alarma:	X	S		Cable:			
2. RUIDO EXTRANJE				Sí	No	ESTADO DE MANGUERAS:	X	Mang.		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:	X	Mang.	
5. LÍNEAS IDENTIFICADAS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	37	Con Subcasetamiento:					
TABLA DE PRUEBAS													
Nº	Prueba	Descripción			DETALLE DE PRUEBAS			Resultado					
1	Estado Piso 1-100	Se verifica correcto de la piso						OK					
2	Pluma de fugas	Se verifica correcta neumática del equipo						OK					
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo						OK					
4	Conexión hidráulica	Se verifican las conexiones hidráulicas del equipo						OK					
5	Pluma de agua	Se verifica suministro de agua fría fuerte						Puede					
6	Agua												
7	Gas												
Descripción del dispositivo identificado:													
REPUESTOS USADOS													
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CANT				
PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR													
Nº	Prueba / Descripción	Descripción			Descripción			Resultado					
1	Pluma + 2 (Cierre Automático)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - L3)						N/A					
2	Pluma Maxima	Se verifica activación de alarma visor y sonido (LED Pluma II LED amarillo y LLL-L3-ED)						N/A					
3	Desconectar electrica	Activar/ desactivar alarma sonora						OK					
4	Desconectar el cable de agua	Desconectar agua eléctrica						N/A					
5	Reinstalar la tubería de agua	Obtener manguera de servicio de agua de compresor						N/A					
6	Otro												
7	Otro												
8	Otro												
OBSERVACIONES													
Descripción Piso: 1-100 Altura: 1-100 Ancho: 1-100				MUELLEN	MUELLEN	MUELLEN	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	<i>Proventura</i> <i>Correctamente</i>		
Descripción Piso: 1-100 Altura: 1-100 Ancho: 1-100				(Si- No)	(Si- No)	(Si- No)	(Si- No)	BASE (Si- No)	MUELLEN (Si- No)	RUEDAS (Si- No)	<i>Wilmerli</i>		