



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: OAG-AM/PPK-008
 Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2019
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Revisado a: _____ Asesor Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **017200617067** Fecha Inicio: **06/04/22** Hora: **10:30** Fecha Fin: **06/04/22** Hora: **11:39**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fija a 5"	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
1819	8.3	96.0	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI					Mant. preventiva
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		1 Hora		Genero Alarma		No		SI		Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO		3. ESTADO DE MANQUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijación (Clave Tuercas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E5)	N.A
2	Fuga Mexina	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L3-E5)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de aire	Operar manopla en salida de aire de compresor	N.A
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fija a 5"	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
1819	8.3	96.2	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI					funciona correctamente
FIRMA MANTENIMIENTO: <i>Valeria G.</i>																	