

OxPro				ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMA 1									
Código		020-014-FK-001		Versión		1		Fecha Actualización		06/05/16		Página 1 de 2					
Fecha Emisión		Revisión #		Año/Bar. Mantenimiento		No. Orden											
Código Equipo	NW-4360 B		Fecha Inicio	09/04/22	5:30	Fecha Fin	09/04/22	11:02									
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA				SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO							
DESCRIPCIÓN DE LA PLAGA				falla control (exceso de)				L									
PRUEBAS DE ALARMA				OBSERVACIONES				Mark. Correctivo									
En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	USUARIO	FLUJÓMETRO	DESCONEXIÓN			PILA			"Fuga a G"			BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES	
	0-1-000	0-1-700	0-01-010	0-0-00	0-0-01	0-0-02	0-0-03	0-0-04	0-0-05	0-0-06	0-0-07	0-0-08	0-0-09				0-0-10
	0198	6.2	Y.F.B	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
1. CICLADO				Tiempo de la prueba	5 min	Generó Alarma	No										
2. RUIDO EXTRAÑO				Si	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ESTADO DE MANGUERAS											
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento							
No.	Prueba			Descripción								Resultado					
1	Estado Pila 6.5 V			Verificar voltaje de la pila								Si					
2	Prueba de fugas			Se verifica conexión neumática del equipo								Ox					
3	Conexión eléctrica			Se verifican las conexiones eléctricas del equipo								Ox					
4	Conexión electrónica			Se verifican las conexiones electrónicas del equipo								Ox					
5	Prueba de alarma			Se verifica sonido si es agudo o fuerte								parte					
6	Ox:																
7	Ox:																
Descripción del diagnóstico identificado																	
CODIGO	DESCRIPCION			GANT	CODIGO	DESCRIPCION			GANT								
	targeta de pluz																
No.	Prueba / Simulación			Descripción								Resultado					
1	Fuga - 0 (Cierre líquido)			Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)								Si					
2	Fuga Muestra			Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L2-E2)								Si					
3	Desconexión eléctrica			Activación alarma sonora								Ox					
4	Desconexión tejada de flujo			Desconecta línea eléctrica								Ox					
5	Activación de válvula de aire			Destruir manguera de salida de aire de compresor								Ox					
6	Ox:																
7	Ox:																
8	Ox:																
En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	USUARIO	FLUJÓMETRO	DESCONEXIÓN			PILA			"Fuga a G"			BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES	
	0-1-000	0-1-700	0-01-010	0-0-00	0-0-01	0-0-02	0-0-03	0-0-04	0-0-05	0-0-06	0-0-07	0-0-08	0-0-09				0-0-10
	0200	6.3	Y.F.B	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
				Correcto fuertemente													
				Firma Mantenimiento													
				Wilmara C.													