



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SADAM-FR-003
Versión 1
Fecha Actualización: 03/03/2015
Página 1 de 3

Fecha Recepción	Revisión #	Auxilio Mantenimiento	No. Orden
-----------------	------------	-----------------------	-----------

Código Equipo	2N. 3028 B	Fecha Inicio	24/04/22	10:21	Fecha Fin	26/4/22	11:01
---------------	------------	--------------	----------	-------	-----------	---------	-------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

PUNTO DE VERIFICACION	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	OBSERVACIONES	
						SI	NO
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RESULTADO	FLETRON	MAGN	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (D-01)	Pila (P-01)	"Fuga a 0"				01-01	01-02	01-03		
	1534960	96.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	11:01	mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 mins		Genero Alarma	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buena	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS															
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agado o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cilindro Fugoso)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - F0)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-L2-01)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Control reanuda de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RESULTADO	FLETRON	MAGN	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fuga a 0"				01-01	01-02	01-03		
	1534960	96.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	11:01	Correcto funcionamiento Wilmar G.