



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MAN-FR-08
Versión: 1
Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Razon P: _____ Asesor Mantenimiento: _____
 Código Equipo: **M-514B** Fecha Inicio: **07/02/22** 9.45 Fecha Fin: **07/02/22** 10.54
 No. Orden: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO				
	X	Baje				

En Mantenimiento	PRUEBAS DE ALARMA				RECUERDOS			FILTROS			BASE			CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS			OBSERVACIONES	
	HORONOMETRO		PRESION		CARGENO		FLUJOMETRO		DESCONEXION			PLA			"PLUGA a 5"			DESCONEXION			
	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40			
7.17.22	6.2	93.5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 horas		Genero Alarma		Si		Si		Si		Si		Si		Si			
2. RUIDO EXTRAÑO		Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		Malas					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																					
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		T. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Si		Con Sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ox
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ox
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ox
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se aguja o fuerte	Ox
6	Otras:		Ox
7	Otras:		parte

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tamaño 1/2	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Plug a 5 (Clase Neumática)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	Si
2	Plug Múltiple	Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y L1-L2-E2)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activador alarma sonora	Ox
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconecta línea eléctrica	Ox
5	Activación de válvula de aire	Operar manivela de activación de aire de compresor	Ox
6	Otras:		Ox
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	PRUEBAS DE ALARMA				RECUERDOS			FILTROS			BASE			CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS			OBSERVACIONES	
	HORONOMETRO		PRESION		CARGENO		FLUJOMETRO		DESCONEXION			PLA			"PLUGA a 5"			DESCONEXION			
	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40			
7.17.22	6.1	93.0	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento	

Correcto funcionamiento
 Wilmer G.