



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO:
 Codigo: SAC-MAN-FR-006
 Versión: 1 Fecha Actualización: 03/06/2019
 Página 1 de 2

Fecha Servicio: _____ Revision: _____ Asista Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **W-4259B** Fecha Inicio: **16/06/22** Hora: **9:46** Fecha Fin: **16/06/22** Hora: **11:31**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPLAZO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES EN DATOS POR PAGANTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ONGERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Fuga a 0" (SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				SI/NO	SI/NO			
	6595.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Plant. Preventivo
1 CICLADO	Tiempo de la prueba: 90 min		Genero Alarma: NO		Cuel? SI													
2 RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3 ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4 SISTEMA DE REFRIGERACION		X	Malo						
5 DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6 ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7 CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Exceso Pta S.A. V	Verifica voltaje de la pta	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otro:		OK
7	Otro:		OK

Descripción del diagnóstico identificado: **Segura ruta: ES**

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Submarino)	Se verifica activación de alarmas (LI - LD - ES)	ES
1	Fuga Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LI,LD,ES)	LO
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstac manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		OK
7	Otro:		OK
8	Otro:		OK

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ONGERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Fuga a 0" (SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				SI/NO	SI/NO			
	7376.44.6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: *Wagner*