



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAG-MAN-PM-008
versión	1
Fecha Publicación	15/08/2015
Página 1 de 2	

Fecha Recepción	Número #	Auxiliar Mantenimiento	Nº. Orden
-----------------	----------	------------------------	-----------

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Código Equipo	no-19215	Fecha Inicio	09/03/22 7:57
		Fecha Fin	09/03/22 9:18

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

FALLA	DAÑO	CORRE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES TAREAS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDRIMETRO	PRESION	CORRIENTE	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			Fuga a F	BUELLAS			FILTROS		BASE				CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS
					SI-NO	SI-NO	SI-NO		SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO							
2175	6.0	95.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si			Mont. preventivo					
1. DECLARO		Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma		No		Si		Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NI		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		NI		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		NI		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																				
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		Si		Con Satisfactoriamente										

Nº.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar estado de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se aguja a fuerte	parte
6	Otra		
7	Otra		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

Nº.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga - 2 (Carga Full)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	SI
2	Fuga Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo y LED amarillo y ZL-L3-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de aire	Operar manopla de acción de aire de compresor	activo
6	Otra		
7	Otra		
8	Otra		

En Mantenimiento	HIDRIMETRO	PRESION	CORRIENTE	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			Fuga a F	BUELLAS			FILTROS		BASE				CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS
					SI-NO	SI-NO	SI-NO		SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO							
2700	6.24	94.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si			Preparado Conce James E Williams G.					

FIRMA MANTENIMIENTO