



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-444-FR-005  
Versión 1 Fecha Actualización: 05/08/2016  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión a: Asesor Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Código Equipo: MW-1380B Fecha Inicio: 16/05/22 7:32 Fecha Fin: 16/05/22 5:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	BANG	CLASE BANG	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			switch encendido	1		No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BARRA (SI/NO)	BARRA (SI/NO)		
1000	6.4	95.3	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90min	Control Alarma	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
3. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	70	3. ESTADO DE MANQUERAS	Buena	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OX
6	Otros:		OX
7	Otros:		OX

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
--------	-------------	------	--------	-------------	------

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga - 5 (Carga Regulada)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED Amarillo y S.L-LL ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OX
6	Otros:		OX
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BARRA (SI/NO)	BARRA (SI/NO)		
1000	6.3	94.3	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento Wilfredo