

**OxPro** **ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES**

FORMATO: 042-004-FR-003  
 Versión: 1  
 Fecha Actualización: 03/08/2019  
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: 13-07-22  
 Cantidad: 17028  
 Auxiliar Mantenimiento: m. balino  
 No. Orden: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICACION DEL EQUIPO**  
 Código Equipo: NN-3371B  
 Fecha Inicio: 1-10-22  
 Fecha Fin: 14-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALSA	BARO	CLASE DADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	NO
			filtro ext central	1	SI	NO
			filtr ext lateral/total	1	SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

---

**EN MANTENIMIENTO**

HORIZONTAL	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUBBLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				01-02	03-04	05-06		
100	6.775	99%	99%	SI	SI	ES	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NAO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: \_\_\_\_\_ Generador Alarma: No  Si  Cual? \_\_\_\_\_

2. RUEDA EXTRAÑO: Si  No  3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos  Malas  4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno  Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: \_\_\_\_\_

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena  Mala  7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena  Mala  Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK OK OK OK OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o tarde	
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro de aire				

No.	Prueba / Intervención	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	OK OK OK OK OK
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E5)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Adición de válvula de aire	Ocluir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

**EN MANTENIMIENTO**

HORIZONTAL	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUBBLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				01-02	03-04	05-06		
100	6.775	99%	99%	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO

FORMA MANTENIMIENTO: m. balino