



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: SAC-MMS-FR-020
Versión 1 Fecha Actualización: 08/06/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Revisión: # _____ Auditor: _____ No. Orden: _____

Identificación del Equipo: Código Equip: **NN-3005B** Fecha Inicio: **12/09/2022** Hora: **7:01** Fecha Fin: **12/09/2022** Hora: **3:35**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	CANT	CLASE CANT	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	REPORTE	SI	REPOSTO CAMBIADO
X			Filtro Interno (wo)	7			X	No
								No
								No
								No
								No
								No
								No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento

HORIZONTE	PRESION	CONSUMO	FLEJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				DESCONEXION	PIZA	"FUGA A F"				BASE (1-10)	BASE (11-10)	BASE (11-10)		
50	6.893.8	5.0	5.0	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mnto Preventivo	

1. DECLADO: Tiempo de la prueba: **7h 30** Garant. Norma: **No** **X** **SI** **CAIT**

2. RUIDO EXTRAÑO: **SI** **NO** **X** 3. ESTADO DE MANGUERAS: **Buenas** **X** **Malas** 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: **Bueno** **X** **Malo**

5. DAÑOS IDENTIFICADOR: _____

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Buenas** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: **Bueno** **X** **Con Sobrecalentamiento**

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión respiratoria del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CAIT	CODIGO	DESCRIPCION	CAIT

No.	Prueba / Simulador	Descripción	Resultado
1	Fuga - 5 (Cable Fugativo)	Se verifica activación de alarmas (A1 - I3 - E3)	E5
2	Fuga Masera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Piza o LED amarillo y 5.1-5.5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de Piza	Desconexión alarma electrónica	OK
5	Activación de alarma de otros	Control y programación de salida de alarma de conexión	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento

HORIZONTE	PRESION	CONSUMO	FLEJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				DESCONEXION	PIZA	"FUGA A F"				BASE (1-10)	BASE (11-10)	BASE (11-10)		
50	6.694.9	5.0	5.0	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FORMA MANTENIMIENTO	