

Oxipro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMA 0		
						Codigo: GAD-MV-FF-028		
						Fecha Actualización: 11/03/2019		
						Página 1 de 2		
Fecha Remite	11-08-23	Remite	112654	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden		
IDENTIFICACION DEL EQUIPO								
Codigo Equipo	NA 460513	Fecha Inicio	11-08-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	11-08-23	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO		
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION			CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE								

FORMA DE MANTENIMIENTO																		
En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 2"	SI-NO	SI-NO	SI-NO				SI-NO	SI-NO			SI-NO
					SI-NO	SI-NO	SI-NO											
	12850165	943	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			Mfo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Garantía Alarma			SI	X	SI								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Bueno	X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Malo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																		
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento			NO						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pipio + 0 (Corte Automático)	Se verifica activación de alarma SL - LD - ES	ES
2	Pipio Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED Amarillo) y (SL-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obtención manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 2"	SI-NO	SI-NO	SI-NO				SI-NO	SI-NO			SI-NO
					SI-NO	SI-NO	SI-NO											
	1285261	942	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		APROBADO		
																FORMA MANTENIMIENTO		