

Fecha Remisión: **8-11-23** Remisión # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: **JONICER AYUDILLO** No. Orden \_\_\_\_\_

Código Equipo: **NN-2755B** Fecha Inicio \_\_\_\_\_ Hora Inicio Labor \_\_\_\_\_ Fecha Fin \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PALETA	DANO	CLAMPADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
			<b>ACOPIE TUBO HUMIFICADOR</b>	<b>1</b>	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Ere Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			"Flujo a 0"			REGULAS	FILTROS	BASE				RUEDAS		
					(P-1)	(P-2)	(P-3)	(F-1)	(F-2)	(F-3)							(R-1)	(R-2)	(R-3)
	<b>18261</b>	<b>65</b>	<b>95.1</b>	<b>51</b>															
					<b>51</b>	<b>51</b>	<b>ES</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>			

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Operó Alarma	No	Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Mal
5. DATOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Suma	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	<b>FILTRO INTERNO</b>	<b>1</b>			
<b>K7</b>	<b>MANGERA JAMICES</b>	<b>1</b>			
	<b>MANGERA TANQUE OTIGENO</b>	<b>1</b>			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E2)	SI
2	Flujo Mayor	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Check y purgado de línea de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

Ere Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			"Flujo a 0"			REGULAS	FILTROS	BASE				RUEDAS		
					(P-1)	(P-2)	(P-3)	(F-1)	(F-2)	(F-3)							(R-1)	(R-2)	(R-3)
	<b>18263</b>	<b>65</b>	<b>95.1</b>	<b>51</b>															
					<b>51</b>	<b>51</b>	<b>ES</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>			

FIRMA MANTENIMIENTO \_\_\_\_\_