

OXIPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES						FORMATO							
								Código	GAD-MAN-FR-009						
								Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019						
								Página 1 de 2							
Fecha Remisión	03-04-24	Remisión #	Auxiliar Mantenimiento				JONIERA ADUJERO		No. Orden						
Código Equipo	DM210719396	Fecha Inicio	Hora Inicio Labor		Fecha Fin										
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO									
FALLA: DAÑO (CLASE DAÑO)		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		OTROS DATOS									
LIMPIEZA GENERAL															
En Mantenimiento		HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
		(Psi)	(0-7 Psi)	(0% - 99%)	(SI-NO)	Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (L0-E5)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)	
		0777	67	936	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	Si	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento										
No.	Prueba	Descripción										Resultado			
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila										SI			
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo										SI			
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo										SI			
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo										SI			
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte										SI			
6	Otros:														
7	Otros:														
Descripción del diagnóstico identificado															
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT										
						No.	Prueba / Simulación	Descripción						Resultado	
						1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)						SI	
						2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)						SI	
						3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora						SI	
						4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica						SI	
						5	Activación de válvula de aire	Obstruir mangueras de salida de aire de compresor						SI	
						6	Otros:								
						7	Otros:								
						8	Otros:								
En Mantenimiento		HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
		(Psi)	(0-7 Psi)	(0% - 99%)	(SI-NO)	Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (L0-E5)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)	
		078061	928	51	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
		FIRMA MANTENIMIENTO													