



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código SAC-MAA-FR-008
 Versión 2 Fecha Actualización 17/10/2019
 Página 1 de 2

Fecha Remisión **18-01-24** Remisión # _____
 Auxiliar Mantenimiento **JONICA AGUIRRE** No. Orden _____
 Código Equipo **NN-4570 B** Fecha Inicio _____ Hora Inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
PROCTOR DISPLAY DESGASTE 7				SI			No
ACOPLE ROSCA TUBO AMUNIFICADOR 7				SI			No
				SI			No
				SI			No
				SI			No
				SI			No
				SI			No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES			
					Desconexión (L-4)			Pila (L-5)			"Flujo a F" (L-6)			CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				
16220	6.6	88	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Servicio Alarma		No		SI		Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno		Mal	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		PUREZA 7 88																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena				Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO de Aire Interior	1		TAMIZES	2
	Kit M- TAMIZES	1		JUNTA HERMETICA ANILLOS	2
	Kit TANQUE GASOLINA	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E2)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y SL-L0-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de ventilador de aire	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		SI
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES			
					Desconexión (L-4)			Pila (L-5)			"Flujo a F" (L-6)			CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				
16227	66	953	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

FIRMA MANTENIMIENTO: _____